

## Betriebsanleitung für Digitales Brutgerät

Das Brutgerät ist ab Werk für die Brut von Hühnereiern und anderen Geflügelarten voreingestellt ( 37,8°/ 100°F ). Auf dem Display der Brutmaschine erscheinen 3 kleine dreieckige Led 's, diese dienen als Warnfunktionen um mögliche Brutfehler zu vermeiden.

- ▽ Led 1 erinnert daran die Eier zu drehen
- ▽ Led 2 erinnert daran, das Wasser aufzufüllen
- ▽ Led 3 erinnert an den Zeitpunkt, in dem die Brutmaschine für das Schlüpfen einzustellen ist



### Start mit der Brut

Nachdem der Stecker in die Steckdose ( 220V ) gesteckt wurde können die Voreinstellungen geändert werden. Durch gleichzeitiges drücken der beiden roten Dreiecke ( nicht länger 5 Sekunden ) können die Voreinstellungen geändert werden.

Auf dem Display erscheint F01, dass der ersten einzustellenden Funktion entspricht.

Durch das wiederholte drücken des nach oben zeigenden **roten Dreieck** kann das Menü überflogen werden, und andere Funktionen ausgewählt werden.

Durch das drücken des **roten Dreiecks** nach unten kann die Einstellung geändert werden.

### Die möglichen Funktionen sind:

F01: zeigt die eingestellte Temperaturmesseinheit ( Celsiusgrade oder Fahrenheit ).

F02: zeigt das drehen der Eier an ( kann hier ausgeschaltet werden ).

F03: zeigt die Kontrolle des Wasserstandes an.

Die Einstellung wird beendet ( und gespeichert ) indem Sie 5 Sekunden warten und keine Taste drücken.

### Anzeige und Änderung der Temperatur:

- durch drücken des **roten Dreiecks** ( nach oben ) wird die voreingestellte Temperatur angezeigt.
- durch das gedrückt halten des **roten Dreiecks** ( nach oben ) beginnen die Ziffern zu blinken nun kann die Temperatur durch drücken **der roten Dreiecke** ( nach oben und unten ) eingestellt werde.

### Anzeige und Änderung der Brutzeit:

- durch drücken des **roten Dreiecks** (nach unten ) können die voreingestellten Brutzeit abgelesen werden.
- durch das gedrückt halten **des roten Dreiecks** ( nach unten ) fängt die LED zu blinken an, nun können Sie die Brutzeit verändern.

### Erläuterung der LED 's :

- ( Led 1 ) leuchtet zweimal Täglich um Sie zum drehen der Eier zu erinnern. Zum abschalten einfach eine der roten Tasten drücken.
- ( Led 2 ) leuchtet alle zwei Tage um Sie zu erinnern Wasser aufzufüllen. Zum abschalten einfach eine der roten Tasten drücken.
  - ( Led 3 ) leuchtet drei Tage vor dem Schlupftermin. Die LED blinkt wenn der Tageszähler auf 0 steht.